

EN INDOOR LIGHTS

SAFETY INSTRUCTIONS: This is an electrical product. Improper use may result in electric shock or fire. Do not use outdoors. Do not use if the product is damaged. Do not modify or immerse in water. Avoid humid environments. Use according to the power recommendations on the packaging. Use only in sockets that meet standards. The product is not a toy - keep away from children.

USAGE INSTRUCTIONS: Read the instructions carefully and follow the markings and descriptions on the packaging and the product. Keep the instructions for future use.

USAGE: Remove the product from the packaging and check if it is complete and undamaged. Do not use mounting elements that may damage the product. Avoid tangling the lights to prevent excessive heating and potential hazards. Do not modify the product or connect it with other sets. Do not use a damaged product. Warning!!! Before connecting the product to the network, ensure that the network parameters comply with the markings on the product and the packaging!!!

The product without a remote control will light up when connected to the network. In the remote control, use batteries according to the (+/-) signs. Remove exhausted batteries and do not recharge those that are not intended for recharging. Do not throw batteries into the fire as they may explode. Dispose of used batteries in accordance with local regulations. Do not use the product if you have any doubts about its efficiency. Avoid leaving the lights unattended for a long time. **MAINTENANCE:** Clean the product only after disconnecting it from the electrical network, using a soft, dry cloth. Store the product in a dry place, away from chemicals and sharp objects.

WARRANTY: The warranty does not cover damages resulting from non-compliance with the recommendations in the instructions. The manufacturer and seller are not responsible for damage to health and property resulting from non-compliance with instructions and improper use of the product. **DISPOSAL:** Dispose of the faulty or damaged product at an electrical and electronic waste collection point. **LIKVIDACE:** Vadný nebo poškozený produkt odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu.

CZ VNITŘNÍ SVĚTLA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Toto je elektrický produkt. Nesprávné používání může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Nepoužívejte venku. Nepoužívejte, pokud je produkt poškozen. Neprovádějte úpravy ani neponořujte do vody. Vyhněte se vlhkému

prostředí. Používejte dle doporučení na obalu ohledně napájení. Používejte pouze v zásuvkách, které splňují normy. Produkt není hračka – uchovávejte mimo dosah dětí. **NÁVOD K POUŽITÍ:** Pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte označení a popisy na obalu a na produktu. Pokyny si uschovejte pro další použití. **POUŽITÍ:** Vyměte produkt z obalu a zkontrolujte, zda je kompletní a nepoškozený. Nepoužívejte montážní prvky, které mohou produkt poškodit. Vyhněte se zamotání světla, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání a potenciálnímu nebezpečí.

Neprovádějte úpravy produktu ani jej nespojujte s jinými sadami. Nepoužívejte poškozený produkt. Upozornění!!! Před připojením produktu k síti se ujistěte, že parametry sítě odpovídají označením na produktu a na obalu!!! Produkt bez dálkového ovladače se rozsvítí po připojení k síti. V dálkovém ovladači použijte baterie dle značek (+/-). Vyměte vyčerpané baterie a nenabíjejte ty, které nejsou určeny k nabíjení. Nevyhazujte baterie do ohně, hrozí exploze. Použité baterie zlikvidujte dle místních předpisů. Nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho funkčnosti. Vyhněte se ponechání světla bez dozoru po dlouhou dobu. **ÚDRŽBA:** Čistěte produkt pouze po odpojení od elektrické sítě, používejte měkký, suchý hadřík. Skladujte produkt na suchém místě, mimo dosah chemikálií a ostrých předmětů. **ZÁRUKA:** Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nedodržením doporučení uvedených v návodu. Výrobce a prodejce nenesou odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nedodržením pokynů a nesprávným používáním produktu. **kontejneru.**

DE INNENLEUCHTEN

SICHERHEITSANWEISUNGEN: Dies ist ein elektrisches Produkt. Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Nicht im Freien verwenden. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist. Nicht modifizieren oder ins Wasser tauchen. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen. Verwenden Sie es gemäß den Empfehlungen zur Stromversorgung auf der Verpackung. Verwenden Sie nur in Steckdosen, die den Normen entsprechen. Das Produkt ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die Kennzeichnungen und Beschreibungen auf der Verpackung und dem Produkt. Bewahren Sie die Anweisungen für

den zukünftigen Gebrauch auf. **GEBRAUCH:** Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob es vollständig und unbeschädigt ist. Verwenden Sie keine Montageeile, die das Produkt beschädigen könnten. Vermeiden Sie ein Verheddern der Lichter, um übermäßige Erwärmung und potenzielle Gefahren zu vermeiden. Modifizieren Sie das Produkt nicht und verbinden Sie es nicht mit anderen Sets. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. **Warnung!!!** Stellen Sie vor dem Anschließen des Produkts an das Netz sicher, dass die Netzparameter den Kennzeichnungen auf dem Produkt und der Verpackung entsprechen!!! Das Produkt ohne Fernbedienung leuchtet nach dem Anschluss an das Netz auf. Verwenden Sie im Fernbedienung Batterien gemäß den Zeichen (+/-). Entfernen Sie verbrauchte Batterien und laden Sie keine Batterien auf, die nicht dafür bestimmt sind. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren könnten. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Funktionsfähigkeit haben. Vermeiden Sie es, die Lichter über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt zu lassen. **PFLEGE:** Reinigen Sie das Produkt nur nach dem Trennen vom Stromnetz mit einem weichen, trockenen Tuch. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Chemikalien und scharfen Gegenständen. **GARANTIE:** Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nichtbeachtung der Empfehlungen in der Anleitung entstehen. Der Hersteller und der Verkäufer haften nicht für Schäden an Gesundheit und Eigentum, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen und unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. **ENTSORGUNG:** Geben Sie ein defektes oder beschädigtes Produkt an eine Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott. urchichtigen Behälters.

ES LUCES INTERIORES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Este es un producto eléctrico. El uso incorrecto puede resultar en una descarga eléctrica o incendio. No usar en exteriores. No usar si el producto está dañado. No modificar ni sumergir en agua. Evite ambientes húmedos. Utilizar según las recomendaciones de alimentación en el embalaje. Utilice solo en enchufes que cumplan con las normas. El producto no es un juguete - mantener alejado de los niños.

INSTRUCCIONES DE USO: Lea las instrucciones cuidadosamente y siga las

marcas y descripciones en el embalaje y el producto. Guarde las instrucciones para uso futuro. **USO:** Saque el producto del embalaje y verifique si está completo y sin daños. No utilice elementos de montaje que puedan dañar el producto. Evite enredar las luces para evitar el sobrecalentamiento y posibles peligros. No modifique el producto ni lo conecte con otros conjuntos. No use un producto dañado. ¡Advertencia!!! Antes de conectar el producto a la red, asegúrese de que los parámetros de la red sean compatibles con las marcas en el producto y el embalaje!!! El producto sin control remoto se encenderá al conectarlo a la red. En el control remoto, use baterías según las señales (+/-). Retire las baterías agotadas y no recargue aquellas que no están destinadas a recargarse. No tire las baterías al fuego ya que pueden explotar. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales. No utilice el producto si tiene alguna duda sobre su eficiencia. Evite dejar las luces desatendidas durante mucho tiempo. **MANTENIMIENTO:** Limpie el producto solo después de desconectarlo de la red eléctrica, usando un paño suave y seco. Almacene el producto en un lugar seco, lejos de productos químicos y objetos afilados. **GARANTÍA:** La garantía no cubre daños resultantes del incumplimiento de las recomendaciones en las instrucciones. El fabricante y el vendedor no son responsables de los daños a la salud y la propiedad resultantes del incumplimiento de las instrucciones y del uso incorrecto del producto. **ELIMINACIÓN:** Lleve un producto defectuoso o dañado a un punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos. ecipiente transparente.

FR LUMIÈRES INTÉRIEURES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: Ceci est un produit électrique. Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Ne pas utiliser en extérieur. Ne pas utiliser si le produit est endommagé. Ne pas modifier ni immerger dans l'eau. Évitez les environnements humides. Utilisez conformément aux recommandations de puissance indiquées sur l'emballage. Utilisez uniquement dans des prises conformes aux normes. Le produit n'est pas un jouet - à garder hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: Lisez attentivement les instructions et suivez les marquages et descriptions sur l'emballage et le produit. Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure. **UTILISATION:** Retirez le produit de l'emballage et vérifiez s'il est

complet et non endommagé. N'utilisez pas d'éléments de montage susceptibles d'endommager le produit. Évitez d'emmêler les lumières pour éviter une surchauffe excessive et des dangers potentiels. Ne modifiez pas le produit et ne le connectez pas avec d'autres ensembles. N'utilisez pas de produit endommagé. Attention!!! Avant de connecter le produit au réseau, assurez-vous que les paramètres du réseau sont conformes aux marquages sur le produit et l'emballage!!! Le produit sans télécommande s'allumera une fois connecté au réseau. Dans la télécommande, utilisez des piles selon les signes (+/-). Retirez les piles épuisées et ne rechargez pas celles qui ne sont pas destinées à être rechargées. Ne jetez pas les piles au feu car elles risquent d'exploser. Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales. N'utilisez pas le produit si vous avez des doutes sur son efficacité. Évitez de laisser les lumières sans surveillance pendant longtemps. **ENTRETIEN:** Nettoyez le produit uniquement après l'avoir débranché du réseau électrique, en utilisant un chiffon doux et sec. Stockez le produit dans un endroit sec, à l'écart des produits chimiques et des objets pointus. **GARANTIE:** La garantie ne couvre pas les dommages résultant du non-respect des recommandations du manuel. Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables des dommages à la santé et aux biens résultant du non-respect des instructions et de l'utilisation incorrecte du produit. **ÉLIMINATION:** Déposez un produit défectueux ou endommagé dans un point de collecte des déchets électriques et électroniques.

HU BELTÉRI LÁMPÁK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: Ez egy elektromos termék. A helytelen használat áramütést vagy tüzet okozhat. Ne használja kültéren. Ne használja, ha a termék sérült. Ne módosítsa vagy merítse vízbe. Kerülje a nedves környezetet. Az energiatakarékossági ajánlásoknak megfelelően használja, amelyek a csomagoláson vannak feltüntetve. Csak olyan aljzatokban használja, amelyek megfelelnek a szabványoknak. A termék nem játék – tartsa távol gyermekektől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és kövesse a csomagoláson és a terméken lévő jelzéseket és leírásokat. Tartsa meg az utasításokat a későbbi használatához. **HASZNÁLAT:** Vegye ki a terméket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy teljes és sértetlen-e. Ne használjon olyan rögzítőelemeket, amelyek károsíthatják a terméket. Kerülje a lámpák

összegabalyodását, hogy elkerülje a túlmelegedést és a potenciális veszélyeket. Ne módosítsa a terméket, és ne csatlakoztassa más készületekhez. Ne használjon sérült terméket. Figyelem!!! A termék hálózathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati paraméterek megfelelnek a terméken és a csomagoláson lévő jelöléseknek!!! A távvezérlő nélküli termék csatlakoztatás után világitani fog. A távvezérlőben az elemeket a (+/-) jeleknek megfelelően helyezze be. Távolítsa el a lemerült elemeket, és ne töltsé azokat, amelyek nem tölthetők. Ne dobja az elemeket tűzbe, mert fellobbanhatnak. Az elhasznált elemeket helyi előírásoknak megfelelően dobja el. Ne használja a terméket, ha bármilyen kétsége van annak hatékonyságával kapcsolatban. Kerülje a lámpák hosszú ideig tartó felülegyet nélküli világítását. **KARBANTARTÁS:** Csak a hálózatról történő leválasztás után tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával. Tárolja a terméket száraz helyen, vegyi anyagoktól és éles tárgyaktól távol. **GARANCIA:** A garancia nem terjed ki az utasításokban szereplő ajánlások figyelmen kívül hagyásából eredő károkra. A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából és a termék helytelen használatából eredő egészségkárosodásért és anyagi károkért. **ÁRTALMATLANÍTÁS:** A hibás vagy sérült terméket adja le az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtőhelyére.

IT LUCI INTERNE

ISTRUZIONI DI SICUREZZA: Questo è un prodotto elettrico. Un uso improprio può causare scosse elettriche o incendi. Non usare all'esterno. Non usare se il prodotto è danneggiato. Non modificare o immergere in acqua. Evitare ambienti umidi. Utilizzare secondo le raccomandazioni sulla potenza indicate sulla confezione. Utilizzare solo in prese conformi alle norme. Il prodotto non è un giocattolo - tenere lontano dai bambini.

ISTRUZIONI PER L'USO: Leggere attentamente le istruzioni e seguire le indicazioni e le descrizioni sulla confezione e sul prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro. **USO:** Rimuovere il prodotto dalla confezione e verificare che sia completo e non danneggiato. Non utilizzare elementi di montaggio che potrebbero danneggiare il prodotto. Evitare di intrecciare le luci per prevenire un surriscaldamento eccessivo e potenziali pericoli. Non modificare il prodotto né collegarlo ad altri set. Non utilizzare un prodotto danneggiato. **Attenzione!!!** Prima di

collegare il prodotto alla rete, assicurarsi che i parametri della rete siano conformi alle indicazioni sul prodotto e sulla confezione!!! Il prodotto senza telecomando si accenderà una volta collegato alla rete. Nel telecomando, utilizzare le batterie secondo i segni (+/-). Rimuovere le batterie esaurite e non ricaricare quelle non ricaricabili. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali. Non utilizzare il prodotto se si hanno dubbi sulla sua efficienza. Evitare di lasciare le luci incustodite per lunghi periodi. MANUTENZIONE: Pulire il prodotto solo dopo averlo scollegato dalla rete elettrica, utilizzando un panno morbido e asciutto. Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da sostanze chimiche e oggetti taglienti. GARANZIA: La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle raccomandazioni nelle istruzioni. Il produttore e il venditore non sono responsabili per danni alla salute e alla proprietà derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni e dall'uso improprio del prodotto. SMALTIMENTO: Portare il prodotto guasto o danneggiato a un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici.

LT VIDAUS LEMPUTĖS

SAUGOS INSTRUKCIJOS: Tai yra elektrinis produktas. Netinkamas naudojimas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Nenaudoti lauke. Nenaudoti, jei produktas yra pažeistas. Nemodifikuoti ir nemerkti į vandenį. Venkite drėgnų aplinkų. Naudokite pagal rekomendacijas dėl maitinimo, pateiktas ant pakuotės. Naudokite tik ližuose, atitinkančiuose standartus. Produktas nėra žaizdas – laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir vadovaukitės žymomis bei aprašymais ant pakuotės ir produkto. Laikykite instrukcijas, kad galėtumėte jas naudoti vėliau. NAUDOJIMAS: Išimkite produktą iš pakuotės ir patikrinkite, ar jis yra pilnas ir nepažeistas. Nenaudokite montavimo elementų, kurie gali pažeisti produktą. Venkite lempučių susipainiojimo, kad išvengtumėte per didelio kaitimo ir galimų pavojų. Nemodifikuokite produkto ir nejunkite jo su kitais rinkiniais. Nenaudokite pažeisto produkto. Dėmesio!!! Prieš jungdami produktą prie tinklo, įsitinkinkite, kad tinklo parametrai atitinka žymėjimus ant produkto ir pakuotės!!! Produktas be nuotolinio valdymo pulto užsideds, kai bus prijungtas prie tinklo. Nuotoliniame valdymo pulte naudokite

baterijas pagal ženklus (+/-). Pašalinkite išsekusias baterijas ir neiškraukite tų, kurios nėra skirtos įkrovimui. Neišmeskite baterijų į ugnį, nes jos gali sprogti. Naudotas baterijas išmeskite pagal vietinius reglamentus. Nenaudokite produkto, jei turite abejonių dėl jo veiksmingumo. Venkite palikti lemputes be priežiūros ilgą laiką. PRIEŽIŪRA: Valykite produktą tik atjungus jį nuo elektros tinklo, naudodami švelnią, sausą šluostę. Laikykite produktą sausoje vietoje, toliau nuo cheminių medžiagų ir aštrių daiktų. GARANTIJA: Garantija neapima žalos, atsirandančios dėl instrukcijos rekomendacijų nesilaikymo. Gamintojas ir pardavėjas nėra atsakingi už sveikatai ir turtui padarytą žalą, atsirandančią dėl instrukcijų nesilaikymo ir netinkamo produkto naudojimo. UTILIZAVIMAS: Sugedusį arba pažeistą produktą perduokite elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktiui. konteinerio.

NL BINNENVERLICHTING

VEILIGHEIDINSTRUCTIES: Dit is een elektrisch product. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken of brand. Niet buitenshuis gebruiken. Niet gebruiken als het product beschadigd is. Niet aanpassen of in water dompelen. Vermijd vochtige omgevingen. Gebruik volgens de voedingsaanbevelingen op de verpakking. Gebruik alleen in stopcontacten die aan de normen voldoen. Het product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden.

GEbruIKSINSTRUCTIES: Lees de instructies zorgvuldig door en volg de markeringen en beschrijvingen op de verpakking en het product. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. GEbruIK: Haal het product uit de verpakking en controleer of het compleet en onbeschadigd is. Gebruik geen montagematerialen die het product kunnen beschadigen. Vermijd het in de war raken van de lampjes om oververhitting en mogelijke gevaren te voorkomen. Pas het product niet aan en verbind het niet met andere sets. Gebruik geen beschadigd product. Waarschuwing!!! Controleer voordat u het product op het netwerk aansluit of de netwerkinstellingen overeenkomen met de markeringen op het product en de verpakking!!! Het product zonder afstandsbediening zal oplichten zodra het op het netwerk is aangesloten. Gebruik in de afstandsbediening batterijen volgens de tekens (+/-). Verwijder uitgeputte batterijen en laad geen batterijen op die niet bedoeld zijn

om op te laden. Gooi batterijen niet in het vuur omdat ze kunnen ontploffen. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de lokale voorschriften. Gebruik het product niet als u twijfelt aan de efficiëntie ervan. Vermijd het lang onbeheerd achterlaten van de lampjes. ONDERHOUD: Reinig het product alleen nadat u het van het elektriciteitsnet hebt losgekoppeld, met een zachte, droge doek. Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van chemicaliën en scherpe voorwerpen. GARANTIE: De garantie dekt geen schade als gevolg van het niet naleven van de aanbevelingen in de instructies. De fabrikant en verkoper zijn niet verantwoordelijk voor schade aan gezondheid en eigendommen als gevolg van het niet naleven van de instructies en oneigenlijk gebruik van het product. VERWIJDERING: Breng een defect of beschadigd product naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische afval..

PL LAMPKI WEWNĘTRZNE

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA: Produkt elektryczny, nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru. Nie stosować na zewnątrz. Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony. Nie modyfikować ani nie zanurzać w wodzie. Unikać wilgotnego środowiska. Stosować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zasilania na opakowaniu. Używać wyłącznie w gniazdach spełniających normy. Produkt nie jest zabawką – chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Przeczytaj uważnie instrukcję i stosuj się do oznaczeń oraz opisów na opakowaniu i produkcie. Zachowaj instrukcję do ponownego użycia. UŻYTKOWANIE: Wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy jest kompletny i nieuszkodzony. Nie używaj elementów montażowych mogących uszkodzić produkt. Unikaj splątania lampek, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu i potencjalnemu zagrożeniu. Nie modyfikuj produktu ani nie łącz go z innymi zestawami. Nie używaj uszkodzonego produktu. Uwaga!!! Przed podłączeniem produktu do sieci upewnij się, że parametry sieci są zgodne z oznaczeniami na produkcie i opakowaniu!!! Produkt bez pilota zaświeci się po podłączeniu do sieci. W pilocie stosuj baterie zgodnie ze znakami (+/-). Usui wyczerpane baterie i nie ładuj tych, które nie są przeznaczone do ładowania. Nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ grozi to wybuchem. Zużyte baterie wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie używaj produktu, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jego sprawności. Unikaj pozostawiania lampek bez

nadzoru przez długi czas. KONSERWACJA: Czyść produkt tylko po odłączeniu od sieci elektrycznej, używając delikatnej, suchej szmatki. Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od substancji chemicznych i ostrych przedmiotów. GWARANCJA: Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania zaleceń podanych w instrukcji. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji i niewłaściwego używania produktu. UTYLIZACJA: Niesprawny lub uszkodzony produkt przekaż do punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych

RO LUMINI DE INTERIOR

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ: Acesta este un produs electric. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice sau incendii. Nu utilizați în exterior. Nu utilizați dacă produsul este deteriorat. Nu modificați sau scufundați în apă. Evitați medii umede. Utilizați conform recomandărilor de alimentare de pe ambalaj. Utilizați numai în prize care respectă standardele. Produsul nu este o jucărie - țineți departe de copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Citiți cu atenție instrucțiunile și urmați marcajele și descrierile de pe ambalaj și produs. Păstrați instrucțiunile pentru utilizare ulterioară. UTILIZARE: Scoateți produsul din ambalaj și verificați dacă este complet și nedeteriorat. Nu utilizați elemente de montaj care ar putea deteriora produsul. Evitați încălcirea luminilor pentru a preveni încălzirea excesivă și posibilele pericole. Nu modificați produsul și nu-l conectați cu alte seturi. Nu utilizați a produs deteriorat. Atenție!!! Înainte de a conecta produsul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei sunt compatibili cu marcajele de pe produs și ambalaj!!! Produsul fără telecomandă se va aprinde după conectarea la rețea. În telecomandă, utilizați baterii conform semnelor (+/-). Scoateți bateriile epuizate și nu încercați bateriile care nu sunt destinate încărcării. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Nu utilizați produsul dacă aveți îndoieli privind eficiența acestuia. Evitați să lăsați luminile nesupravegheate pentru perioade lungi. ÎNTREȚINERE: Curățați produsul numai după deconectarea de la rețeaua electrică, folosind o cârpă moale și uscată. Depozitați produsul într-un loc uscat, departe de substanțe chimice și obiecte ascuțite. GARANȚIE: Garanția nu acoperă daunele rezultate din nerespectarea

recomandărilor din instrucțiuni. Producătorul și vânzătorul nu sunt responsabili pentru daunele asupra sănătății și proprietății rezultate din nerespectarea instrucțiunilor și utilizarea necorespunzătoare a produsului. ELIMINARE: Duceți un produs defect sau deteriorat la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

SE INOMHUSLAMPOR

SÄKERHETSANVISNINGAR: Detta är en elektrisk produkt. Felaktig användning kan leda till elektriska stötar eller brand. Använd inte utomhus. Använd inte om produkten är skadad. Modifiera inte eller doppa i vatten. Undvik fuktiga miljöer. Använd enligt rekommendationerna för strömförsörjning för förpackningen. Använd endast i uttag som uppfyller standarderna. Produkten är inte en leksak - håll borta från barn.

BRUKSANVISNING: Läs noggrant igenom instruktionerna och följ märkningarna och beskrivningarna på förpackningen och produkten. Spara instruktionerna för framtida bruk. ANVÄNDNING: Ta ut produkten ur förpackningen och kontrollera att den är komplett och oskadad. Använd inga monteringselement som kan skada produkten. Undvik att trassla in lamporna för att förhindra överhettning och potentiella faror. Modifiera inte produkten eller koppla den till andra set. Använd inte en skadad produkt. Varning!!! Innan du ansluter produkten till nätet, se till att nätparametrarna överensstämmer med märkningarna på produkten och förpackningen!!! Produkten utan fjärrkontroll tänds när den ansluts till nätet. I fjärrkontrollen, använd batterier enligt tecknen (+/-). Ta bort uttjänta batterier och ladda inte de som inte är avsedda att laddas. Kasta inte batterier i elden då de kan explodera. Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter. Använd inte produkten om du har några tvivel om dess effektivitet. Undvik att lämna lamporna oavskade under lång tid. UNDERHÅLL: Rengör produkten endast efter att ha kopplat bort den från elnätet, med en mjuk, torr trasa. Förvara produkten på en torr plats, borta från kemikalier och vassa föremål. GARANTI: Garantin täcker inte skador som uppstår till följd av att rekommendationerna i instruktionerna inte följts. Tillverkaren och säljaren ansvarar inte för skador på hälsa och egendom till följd av att instruktionerna inte följts och felaktig användning av produkten. ÅTERVINNING: Lämna en defekt eller skadad produkt till en insamlingspunkt för elektriskt och elektroniskt avfall. e hållaren.

SK VNŮTORNÉ SVETLÁ

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Toto je elektrický produkt. Nesprávne používanie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Nepoužívajte vonku. Nepoužívajte, ak je produkt poškodený. Nevykonávajte úpravy ani neponárajte do vody. Vyhňte sa vlhkému prostrediu. Používajte podľa odporúčaní týkajúcich sa napájania uvedených na obale. Používajte iba v zásuvkách, ktoré spĺňajú normy. Produkt nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí.

NÁVOD NA POUŽITIE: Starostlivo si prečítajte pokyny a dodržiavajte označenia a popisy na obale a produkte. Pokyny si uchovajte pre ďalšie použitie. POUŽITIE: Vyberte produkt z obalu a skontrolujte, či je kompletný a nepoškodený. Nepoužívajte montážne prvky, ktoré by mohli produkt poškodiť. Vyhňte sa zamotaniu svetiel, aby nedošlo k nadmernému zahrievaniu a potenciálnym nebezpečenstvám. Nevykonávajte úpravy produktu ani ho nespájajte s inými súpravami. Nepoužívajte poškodený produkt. Upozornenie!!! Pred pripojením produktu k sieti sa uistite, že parametre siete zodpovedajú označeniam na produkte a obale!!! Produkt bez diaľkového ovládača sa po pripojení k sieti rozsvieti. V diaľkovom ovládači používajte batérie podľa označení (+/-). Vyberte vybité batérie a nenabíjajte tie, ktoré nie sú určené na nabíjanie. Batérie nevyhadzujte do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použitie batérie zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Produkt nepoužívajte, ak máte akékoľvek pochybnosti o jeho funkčnosti. Vyhňte sa nechávaniu svetiel bez dozoru po dlhú dobu. ÚDRŽBA: Čistite produkt iba po odpojení od elektrickej siete, použitím mäkkej, suchej handričky. Produkt skladujte na suchom mieste, mimo dosahu chemikálií a ostrých predmetov. ZÁRUKA: Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nedodržením odporúčaní uvedených v návode. Výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku vzniknuté nedodržením pokynov a nesprávnym používaním produktu. LIKVIDÁCIA: Poškodený alebo nefunkčný produkt odovzdajte na zberné miesto elektroodpadu.

Vilde